



pH	0.9
Conforme CE n° 648/2004	
Pulvérisateur 750 mL : 170 007 Code GTIN : carton 12x 750 mL : 3770027679080 Recharge 5L Poche plastique souple : 177 777 Recharge 5L Bidon : 177 779 Code Douanier : 38089410	

DUOSANY sp

Détartrant Désinfectant Nettoyant Désodorisant Prêt à l'emploi

INTERETS

- ☐ Produit 4 en 1 : détartrer, nettoier, désinfecter et désodoriser.
- ☐ Elimine les salissures sèches du type calcaire et savon
- ☐ Formule sans phosphate

CARACTERISTIQUES

- ☐ Pulvérisation mousse, limitant les phénomènes de nébulisation, type spray.
- ☐ Laisse un aspect brillant et déperlant

DESTINATION

- ☐ Sanitaires, thalassos, piscines, zones d'eau.
- ☐ Pour les surfaces hors sols (TP2).
- ☐ Ne pas utiliser sur pierres calcaires ou naturelles, sur aluminiums et dérivés.

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Synergie d'acides organiques forts
- ☐ Formulation concentrée sur base de tensioactif pour augmenter le pouvoir mouillant du produit et améliorer le nettoyage.
- ☐ Substances actives biocides : Chlorure de benzalkonium [68424-85-1] : 0.31% p/p, TP2.

UTILISATION

- ☐ Temps de contact : 5 minutes pour la désinfection, 15 minutes pour le détartrage
- ☐ Fréquence : une fois par jour
- ☐ Pulvérisation manuelle : pulvériser sur la surface (50mL/m²), essuyer avec lavette microfibre ou non tissée ou brosser si nécessaire après le temps de contact.
- ☐ Ou application avec action mécanique : imprégner la lavette/éponge/brosse avec le spray et frotter la surface. Laisser agir le temps de contact.
- ☐ Rinçage de la surface à l'eau et essuyer les eaux résiduelles avec une lavette propre et sèche.
- ☐ Rincer les supports de nettoyage (lavette, éponge, brosse) avant réutilisation.
- ☐ Conserver à une température entre 0 et 50°C.



NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	20°C / 5 min	pur
EN 17387 Sans action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	20°C / 5 min	pur
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	20°C / 5 min	pur
LEVURICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE *			
EN 13624	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	pur
EN 17387 Sans action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	pur
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	pur
FONGICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE *			
EN 13624	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 5 min	pur
EN 17387	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 5 min	pur
VIRUCIDIE SUR VIRUS ENVELOPPES – EN CONDITIONS DE SALETE* L'ACTIVITE VIRUCIDE SUR MVA VALIDE L'EFFICACITE SUR TOUS LES VIRUS ENVELOPPES			
EN 14476	<i>Vacciniavirus - MVA</i> <i>Human coronavirus - HCov</i>	20°C / 5 min	pur
EN 16777	<i>Vacciniavirus - MVA</i> <i>Human coronavirus - HCov</i>	20°C / 5 min	pur
BACTERIOPHAGE – EN CONIDITIONS DE SALETE *			
EN 13610	<i>Lactococcus lactis</i> Phage P001 <i>Lactococcus lactis</i> Phage P008	20°C / 5 min	pur

*Conditions de saleté du domaine médical : 3 g/L BSA + 3 mL/L Erythrocytes de mouton.

En conformité avec le Règlement (UE) n° 528/2012, les normes du domaine médical couvrent les normes du domaine collectivités/institutions/espaces publics (conditions de saleté 3g/L BSA) :

- EN13727 couvre EN1276
- EN13624 couvre EN1650
- EN17387 couvre EN13697

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.