



pH	0.0		

# Laboratoires ROCHEX

Conforme CE n° 648/2004

## G20

### Décapant Détartrant Liquide \*

#### INTERETS

- Formule concentrée.
- Elimine rapidement les dépôts calcaires après construction, fin de chantier.
- Rénove les surfaces fortement entartrées ou avec dépôts anciens.

#### CARACTERISTIQUES

- Elimine les efflorescences de ciment, plâtre ou dépôts calcaires, traces de rouille.
- Prépare les sols ciments neufs ou anciens avant application de peintures ou revêtements résineux.

#### DESTINATION

- S'utilise sur carrelages, sols durs sauf ciment en fin de chantier.

#### FORMULATION ET APPLICATION

- Devant la diversité des surfaces, faire un essai préalable.
- Le dosage et le temps de contact seront déterminés par un test sur une surface témoin.
- Pour les parois verticales, utiliser la formule gel G24

#### UTILISATION

- Manuelle ou mécanique avec rinçage de qualité obligatoire.
- Répartir la solution. Laisser agir 10 à 20 mn selon l'importance des efflorescences et la qualité de la surface. Frotter éventuellement avec un pad abrasif. Rincer.
- Ne pas utiliser sur pierres calcaires, aluminiums et chromes.
- L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux.

\* **Formule sans phosphate (sp)** : Le phosphore est un élément chimique fondamental de l'ADN de tous organismes vivants. Ressource non renouvelable et très consommée, il est important d'en modérer son utilisation. Le rejet de phosphates entraîne une hyperfertilisation des algues, qui sont à l'origine de l'eutrophisation des rivières, néfaste pour la biodiversité.

ISO  
9001  
14001



# G20

## DOSAGE

Entretien : A partir de 5 %

## REFERENCES

Flacon 1 L : 140 361

Code GTIN carton 10x1 L : 3770027679868

Bidon 5 L : 140 360

Code GTIN carton 2x5L : 3770027679851

Fût de 220L : 140 364

B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE  
Cedex France  
Tél : 04 50 37 49 54

[www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr)

Laboratoires  
**ROCHEX**