

pH	2.3	
		
	CONTACT ALIMENTAIRE	CONFORME A L'ARRETE DU 19.12.2013
Poche 2L : 130 502 Code GTIN : carton 4x2L : 3760384720730 Bidon 5L : 130 505 Code GTIN : carton 2x5L : 3760384720747 Code douanier : 38089410		

POLYCLAR

Détartrant désinfectant Parfumé

INTERETS

- ☐ Produit 4 en 1 : détartrer, nettoie, désinfecte et désodorise.
- ☐ Elimine les salissures dans les sanitaires et zones d'eau

CARACTERISTIQUES

- ☐ Large spectre de désinfection, idéal pour un usage quotidien
- ☐ Polyvalence de mise en œuvre : manuelle ou mécanique
- ☐ Laisse une agréable odeur de pin

DESTINATION

- ☐ Convient au domaine médical ou collectivités et industries
- ☐ Sanitaires, thalassos, piscines, zones d'eau.
- ☐ Pour les surfaces sols et hors sols (TP2/TP4).

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Formulation concentrée sur base de plusieurs tensioactifs pour augmenter le pouvoir mouillant du produit et améliorer le nettoyage.
- ☐ Substances actives biocides : Chlorure Didécyldiméthyl Ammonium Chloride [7173-51-5] : 2.1% p/p, TP2/TP4.

UTILISATION

- ☐ Dosage : 4%
- ☐ Temps de contact à partir de 15 minutes selon le spectre de désinfection souhaité
- ☐ Mécanique avec pistolet mousser ou autolaveuse
- ☐ Manuelle avec lavette microfibre ou non tissée
- ☐ Rinçage obligatoire pour les objets en contact avec les denrées alimentaires après le temps de contact



NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN1276/ EN13697/ EN16615 Domaine collectivités	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 15 min	
EN13727/ EN16615 Domaine médical Avec action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 15 min	4%
EN17387 Domaine médical Sans action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 30 min	
LEVURICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN1650/ EN13697/ EN16615 Domaine collectivités	<i>Candida albicans</i>	20°C / 15 min	4%
EN13624 / EN17387 / EN16615 Domaine médical			
FONGICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE			
EN1650 / EN13697 Domaine collectivités		20°C / 15 min	
	<i>Aspergillus brasiliensis</i>		4%
EN13624 / EN17387 Domaine médical		20°C / 45 min	
VIRUCIDIE SUR VIRUS NUS ET ENVELOPPES – EN CONDITIONS DE SALETE			
EN14476/ EN16777 Domaine collectivités Domaine médical	<i>Vacciniavirus (MVA)</i> <i>Bovine coronavirus (BCov)</i> <i>H1N1</i> <i>Rotavirus</i>	20°C / 15 min	
EN14476 / EN16777 Domaine collectivités	<i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>	20°C / 15 min	4%
EN14476/ EN16777 Domaine médical	<i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i> <i>Poliovirus</i>	20°C / 30 min	

*Toutes les normes ont été passées en conditions de saleté :
Domaine collectivités : 3g/L BSA
Domaine médical : 3g BSA + 3mL/L Erythrocytes de mouton

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr)

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur du déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.